

Prístroj používa technológiu ionizácie a produkciu ozónu (O₃), ktoré majú dezinfekčné účinky. Prístroj je ideálny pre použitie v chladničke - predlžuje trvanlivosť potravín (napr. mäso, ovocie, zelenina) a prirodzene eliminuje pachy. Možno ho použiť aj do skriň, šatníkov, skriniek na topánky a v iných uzavretých priestoroch bez prítomnosti osôb.

Operačné cykly prístroja sa nastavujú jedným tlačidlom, ktoré riadia vstavaný inteligentný mikroprocesor. Prístroj má 2 úrovne nastavenia chodu (vysoký a nízky) podľa veľkosti priestoru, kde je využívaný. Úroveň nastavenia indikuje blikajúca LED dióda. Prístroj funguje na 3 ks batérií typu AA (nie sú súčasťou dodávky), kontrolka stavu indikuje vybité batérie. Doba prechodu až 3 mesiace.

VLASTNOSTI IONIC-CARE FF-210

- neutralizuje pachy a prečisťuje vzduch
- zabraňuje rastu plesní
- zabraňuje množeniu škodlivých baktérií - účinnosť až 95%
- zabraňuje kontaminácii potravín
- ničí jedovaté pesticídy, ktoré sa vyskytujú na povrchu ovocia a zeleniny
- predlžuje trvanlivosť mäsa, ovocia a zeleniny

PREVÁDZKA PRÍSTROJA IONIC-CARE FF-210

Vloženie batérií:

Vysuňte viečko batérií v smere šípky, vložte batérie (3x AA 1,5 V, tužkové, odporúčame alkalické). Dbajte na správnu polaritu (pólus mínus smerom k pružine). Zasuňte viečko späť.

Ovládanie prístroja:

Tlačidlo ON / OFF - slúži na spustenie a vypnutie prístroja.

Tlačidlo MODE - slúži na prepínanie medzi vysokým (signalizácia zelenou kontrolkou) a nízkym stupňom výkonu (signalizácia oranžovou kontrolkou).

Po spustení prístroja tlačidlom ON / OFF vyberte stupeň výkonu tlačidlom MODE.

Ak je objem chladničky väčší ako 250 litrov, alebo chladnička intenzívne neprijemne zapácha, zapnite prístroj na vysoký výkon (signalizácia zelenou kontrolkou). Ak je objem chladničky do 250 litrov, zapnite prístroj na nízky výkon (signalizácia oranžovou kontrolkou).

Funkcie prístroja na vysoký výkon (signalizácia zelenou kontrolkou):

Po zapnutí na vysoký výkon najskôr prístroj začne po dobu 30 minút nepretržite neutralizovať pachy a sterilizovať chladničku. Indikátor stavu - v ňu bliká na zeleno každé 2 sekundy. Potom prístroj na vysoký výkon opakuje v každej hodine 1 minútu periodické čistenie chladničky. V čase, keď neprebíha sterilizácia, zelená kontrolka stavu bliká každých 10 sekúnd.

Funkcie prístroja na nízky výkon (signalizácia oranžovou kontrolkou):

Po zapnutí na nízky výkon najskôr prístroj začne po dobu 20 minút nepretržite neutralizovať pachy a sterilizovať chladničku. Indikátor stavu bliká na oranžovo každé 2 sekundy. Potom prístroj na nízky výkon opakuje v každej hodine 40 sekúnd periodické čistenie chladničky. V čase, keď neprebíha sterilizácia, oranžový indikátor stavu bliká každých 10 sekúnd.

Umiestnenie prístroja:

Prístroj umiestnite najlepšie do priehradky v hornej časti chladničky.

Výmena batérií:

Ak začne prerušované svietiť červené svetlo, je nutné vymeniť batérie. Výdrž štandardných alkalických batérií v prístroji je približne 3 mesiace.

Upozornenie

- Neumiestňujte prístroj do mokrého alebo horúceho prostredia, udržiavajte v suchu.
- Nevystavujte prístroj prudkým otrasom, nárazom či pádu.
- Nevybárajte zapnutý prístroj z chladničky.
- Uistite sa, že ste nevložili prístroj do mraziaceho boxu.
- Vzhľadom k nízkej teplote v chladničke dôjde po vybratí prístroja z chladničky a styku s vonkajším ovzduším ku kondenzácii vody na tele i vo vnútri prístroja. Táto kondenzovaná voda môže spôsobiť koróziu batérie a hrdzu na kovových dieloch prístroja, následne poruchu na prístroji.
- Ak budete meniť batérie, vypnite prístroj, vyberte ho z chladničky, vymeňte batérie za nové a ihneď vložte prístroj späť do chladničky. Ak však nebudete prístroj dlhšiu dobu používať (napr. pri použití nabíjajúcich batérií a oneskorení pri ich nabíjaní), zabalte ho do čistého igelitového vrečka a vytlačte okolitý vzduch. Zamedzte tak prístupu vzduchu s rozdielnou vlhkosťou k prístroju a nedôjde ku kondenzácii vody na povrchu prístroja. Počkajte, až sa teplota prístroja zvýši na izbovú teplotu, potom vymeňte batérie.
- Napätie v batériách by malo byť po dvoch mesiacoch pravidelného používania skontrolované.
- Spôsoby kontroly napätia: Niekoľkokrát po sebe vypnite a zapnite prístroj. Blikajúce zelené svetlo znamená, že sú batérie v poriadku. Ak bliká kontrolka na červenú, je nutné batérie vymeniť.
- Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie - mohli by vytečť alebo skorodovať, a tak poškodiť prístroj.
- Dbajte na to, aby ste sa nenadýchali čistého ozónu, ktorý prúdi z prístroja.
- Nepoužívajte prístroj v miestach, kde sa vyskytujú horľaviny alebo horľavé výpary.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Model:	FF-210
Napájanie:	3 x AA 1,5 V (DC 4,5 V)
Príkon:	0,5 W
Rozmery:	116 x 80 x 70 mm
Hmotnosť zariadenia:	150 g (bez batérií)
Produkcia ozónu:	<0,05 ppm
Pre veľkosť chladničky:	do 400 litrov
Produkcia ozónu:	Prístroj spĺňa medzinárodnú normu IEC 335-2-65, podľa ktorej nesmie koncentrácia ozónu v prúde vzduchu vo vzdialenosti 50 mm od prístroja presiahnuť hodnotu 0,05 ppm.

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a certifikovaný značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii v sídle spoločnosti HÖGNER s.r.o.

DISTRIBÚTOR V SR:

HÖGNER s.r.o.
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
Česká republika
tel.: +420 498 500 604
e-mail: info@hogner.cz

